



— Ausklappen der Beine

Lochbild mit drei verschiedenen Höhen-  
einstellungen



Stecken Sie den V-Kopf auf das Innenrohr

— Die Feineinstellung der Höhe erfolgt über die Spindel am V-Kopf

Die Spindel des V-Kopfes darf nur soweit nach unten gedreht werden,  
dass **mindestens 8 cm des V-Kopfes im Innenrohr** verbleiben!



— T-Schraube

Beim Transport des Tri-Pipestands muss der V-Kopf mit der „T-Schrau-  
be“ durch das Loch fixiert werden.

Das Innenrohr sollte dabei in der niedrigsten Position sein, um sicher-  
zustellen, dass die Schraube und das Loch auf einer Ebene sind.



— Der an einer Kette hängende Stift dient zur  
Fixierung der Höheneinstellung und wird über  
einen Klappbügel zusätzlich abgesichert.

Die **maximale Tragkraft** des Rohrbocks liegt bei **1200 kg**.