



D: Beide Container mit 4 Spannschrauben auf 15 mm zusammenziehen.

GB: Tighten both cabins to a distance of 15 mm with 4 tension screws.

E: Relier les 2 bungalows à l'aide des 4 écrou-tendeurs et réduire l'écart à 15 mm.

