

Böcker



ALP-Lasten-Lifte Serie 4

ALP-Lasten-Lift Serie 4

Komfortabler Transport und Aufbau

Mit seinen ALP-Liften ist Böcker seit mehr als 30 Jahren als Hersteller von Personen- und Lastenliften bekannt. Das bewährte Konzept aus extrem kompakten, leichten Geräten mit überdurchschnittlichen Nutzlasten und Förderhöhen ist heute zeitgemäßer als je zuvor. Die neuen ALP-Lasten-Lifte der Serie 4 (S4) punkten mit komfortablen Transportmöglichkeiten und einem schnellen, sicheren Aufbau.

Effizienz

- ✓ Robuste Alu-Schienen für hohe Nutzlasten bei geringem Eigengewicht
- ✓ Kompakte Abmessungen mit flexiblen Hebehöhen

Schnelligkeit

- ✓ Dank kurzer Aufbauzeiten sicher und schnell einsatzbereit
- ✓ Einfacher Transport dank kompakter Abmessungen

Vielseitigkeit

- ✓ Nahezu unbegrenzte Einsatzmöglichkeiten
- ✓ Umfangreiches Zubehör für noch mehr Variabilität

Komfort

- ✓ Wendig und leicht zu manövrieren, dadurch vielseitig einsetzbar
- ✓ Präzise Steuerung ermöglicht Heben in die exakte Höhe
- ✓ Antrieb per Handwinde mit Automatikbremse


Service

- ✓ Bundesweiter Komplettservice auch nach dem Kauf
- ✓ Wartungsverträge inklusive aller notwendigen Prüfungen

Qualität

- ✓ Made in Germany
- ✓ Verwendung ausschließlich metrischer Werkstoffe

Flexibel im Einsatz



Die Vorteile im Überblick

NEU: Komfortabler Kugelsperrbolzen zur Fixierung der Lastgabel

Robuste Alu-Schienen für hohe Nutzlasten bei geringem Eigengewicht

Handwinde mit Bremsfunktion für angenehmes und präzises Heben – optional als Doppelkurbelwinde oder mit elektrohydraulischem Antrieb

NEU: Sichere und schnelle Verladung dank serienmäßiger Staplertaschen

Verladerollen für Beförderung im liegenden Zustand


Hohe Langlebigkeit dank vollverzinktem Fahrgestell

Große Transporträder für einen bequemen Transport im gekippten Zustand

NEU: Werkzeugloser Aufbau durch eine Person, dank innovativem Fahrgestell mit Federriegelarretierung. Bequemes Manövrieren durch integrierte Rollen in den Vorderteilen

2 seitliche Ausleger mit Halterung, optional erhältlich – ab 6 m Hebehöhe serienmäßig

Lenkrollen mit Feststellbremse für schnellen Positionswechsel und festen Stand



Schneller Aufbau ohne Werkzeug

- ✓ Dank kurzer Aufbauzeiten sicher und schnell einsatzbereit
- ✓ Einfacher werkzeugloser Aufbau durch eine Person dank innovativem Fahrgestell mit Federriegelarretierung




Fixierung der Feststellbremse an der Lenkrolle



Öffnen und Fixieren der Vorderteile mittels Federriegel



Aufbau der Vorderteile durch Steckverbindung



Montage und Fixierung der Lastgabel mittels Kugelsperbolzen

Einfacher Transport

- ✓ Einfacher Transport dank kompakter Abmessungen und serienmäßiger Staplertaschen
- ✓ Verladerrollen am Windenhalter für die Beförderung im liegenden Zustand
- ✓ Wendig und leicht zu manövrieren durch integrierte Rollen in den Vorderteilen, dadurch überall einsetzbar



Schneller und komfortabler Transport mit dem Gabelstapler



Stabile Rollen für den manuellen Transport



Staplertaschen direkt am Lift



Einfache Verladung

Zubehör

Das umfangreiche Zubehörprogramm für die ALP-Lasten-Lifte der Serie 4 von Böcker lässt praktisch keine Wünsche offen und auch Sonderanfertigungen können realisiert werden.



Lasthaken / Adapter mit Wirbelhaken für Glassauganlage



Doppelkurbelwinde



Seitliche Ausleger



Holzplattform



Halterung für seitliche Ausleger (ab 6 m Hebehöhe serienmäßig)



Lastgabelverlängerung



manuelle Glassauganlage für Senkrechtverglasung




manuelle Glassauganlage für Überkopfmontage



Elektrische Glassauganlage für Senkrecht- oder Überkopfmontage

Technische Daten

Modell LM S4



Modell		LM' S4					
		330	400	475	575	620*	750*
Tragfähigkeit [kg]		300	300	300	300	300	300
Hebehöhe max. Lastgabel oben [mm]	a	3315	3975	4765	5735	6200	7485
Hebehöhe max. Lastgabel unten [mm]	b	2945	3585	4385	5345	5825	7105
Hebehöhe min. Lastgabel oben [mm]	l	620	620	620	620	620	620
Hebehöhe min. Lastgabel unten [mm]	k	245	245	245	245	245	245
Höhe Vorderteile [mm]	m	212	212	212	212	212	212
Abmessungen Lastgabel							
Länge [mm]	h	650	650	650	650	650	650
Breite [mm]	i	560	560	560	560	560	560
Abstand Lastgabel zur Wand [mm]	j	280	280	430	430	375	495
Einsatzmaße							
Fahrgestellbreite [mm]	f	760	760	760	760	760	760
Fahrgestelllänge [mm]	e	1550	1550	1755	1755	1755	1870
Breite mit seitlichen Auslegern [mm]	g	1875	1875	1875	1875	1875*	1875*
Transportmaße							
Masthöhe [mm]	c	1875	2195	1875	2195	1875	2195
Breite [mm]	f	760	760	760	760	760	760
Länge [mm]	d	925	925	905	905	825	825
Eigengewicht							
LM ohne seitliche Ausleger [kg]		141	146	165	172	171	183
LM mit seitlichen Auslegern [kg]		161	166	185	192	191	203

¹ Mechanischer Antrieb

* Seitliche Ausleger serienmäßig

Konstruktions-, Gewichts- und Maßänderungen vorbehalten

**Böcker – made in
GERMANY**



**DICHTESTES
SERVICE-NETZWERK
IN EUROPA**

Böcker Belgium NV

Boomsesteenweg 101 · B-2630 Aartselaar
Fon +32 (0)3 4576241
Fax +32 (0)3 4576242
Mail info@boecker.be

Böcker France SAS

5, rue Maximilien Robespierre · F-93130 Noisy-le-Sec
Fon +33 (0)1 48406767
Fax +33 (0)1 48406768
Mail info@boecker.fr

Böcker Italia srl

Corso Porta Nuova 11 · I-37122 Verona (VR)
Fon +39 045 8780399
Fax +39 045 8780420
Mail info@boecker.it

Böcker Nederland B.V.

De Geerden 22 · NL-5334 LE Velddriel
Fon +31 (0)418 571444
Fax +31 (0)418 635222
Mail info@boecker.nl

Böcker Schweiz AG

Striegelstraße 1 · CH-4665 Oftringen
Fon +41 (0)62 7976262
Fax +41 (0)62 7976268
Mail info@boecker.ch

Böcker UK Ltd.

Unit B Grazebrook Park
Dudley, Hulbert Drive · West Midlands UK-UY2 0XW
Fon +44 (0)1384 936030
Mail info@boecker.co.uk

Niederlassung Nord

Farmers Ring 8 · DE-25337 Kölln-Reisiek
Fon +49 (0)4121 571000
Fax +49 (0)4121 571001
Mail nl nord@boecker.de

Niederlassung Ost

Freiheit 20–21 · DE-13597 Berlin-Spandau
Fon +49 (0)30 33939040
Fax +49 (0)30 339390429
Mail nl ost@boecker.de

Niederlassung Mitte

Kasseler Str. 66 · DE-34277 Fuldaabrück
Fon +49 (0)561 58558500
Fax +49 (0)561 585585099
Mail nl mitte@boecker.de

Niederlassung Süd-West

Bussardstr. 16 · DE-68753 Waghäusel
Fon +49 (0)7254 958850
Fax +49 (0)7254 9588529
Mail nl suedwest@boecker.de

Niederlassung Süd

Kirchweg 4 · DE-82239 Alling
Fon +49 (0)8141 888601
Fax +49 (0)8141 5372707
Mail nl sued@boecker.de

Böcker

Böcker Maschinenwerke GmbH

Lippestr. 69–73 · DE-59368 Werne
Fon +49 (0)2389 79890
Fax +49 (0)2389 79899000
Mail info@boecker.de