Displaykopf, drehbar für optimale Lesbarkeit in verschiedenen Positionen.

Anzeige der Wanddicke und der Gerätestatus-Symbole.

- Erhöht die angezeigten Werte bei der Kalibrierung.
- Stellt im entsprechenden Einstellmodus die Hintergrundbeleuchtung um (Auto/On/OFF).
- Kehrt die Displayrichtung um.

- Zum Einschalten kurz drücken, zum Ausschalten 3 Sekunden gedrückt halten.
- Startet und beendet die Kalibrierung der Wanddicke.

- Verringert die angezeigten Werte bei der Kalibrierung.
- Stellt im entsprechenden Einstellmodus die Hintergrundbeleuchtung um (Auto/On/OFF).
- Kehrt die Displayrichtung um.

- Startet und beendet die Kalibrierung der Schallgeschwindigkeit.
- (2 mal) Aktiviert den Einstellmodus für die Hintergrundbeleuchtung.

Zur Auswahl der Messeinheit und Messauflösung ⊕ und ⊖ gleichzeitig drücken.

Zum De-/Aktivieren des SAFE-Modus ⊕ und ⊖ gleichzeitig gedrückt halten, verhindert das unbeabsichtigte Ändern von Einstellungen.

Auswechselbarer Prüfkopf

Das Gerät befindet sich im Wanddickenmessmodus.

Leuchtet während der Kalibrierung.

Batterieanzeige, leuchtet, wenn die Batterie ersetzt werden muss

Im THK-Modus können Sie mit ⊕ oder ⊖ die Anzeige um 180° drehen.

Leuchtet während der Kalibrierung der Schallgeschwindigkeit. Drücken Sie ⊕ oder ⊖, um die voreingestellte Schallgeschwindigkeit zu verändern.

Leuchtet während der Einstellung der Hintergrundbeleuchtung. Drücken Sie ⊕ oder ⊖, um die Einstellung zu verändern.

Der Wanddickenmesswert wird in der vom Benutzer eingestellten Einheit und Auflösung angezeigt. Drücken Sie ⊕ und ⊖, gleichzeitig, um die Einheit oder Auflösung zu umzustellen.

Erscheint bei erfolgreicher Ankopplung.

Gewählte Maßeinheit

## WEITERE DISPLAYANZEIGEN

| | |
|---|---|
| SAFE | Tastensperre aktiv |
| HOT | Betriebstemperatur zu hoch |
| FAIL | Gerätespeicher fehlerhaft. Bitte informieren Sie den Kundendienst. (Diagnosemeldung nach dem Einschalten) |
| CAL | Schallgeschwindigkeit wird eingestellt. Wanddicke kann neu kalibriert werden. |
| donE | Tastensperre aufgehoben |

GE
Sensing & Inspection Technologies